

Manual de uso



SAI Online 1K/2K/3K

Sistema de Alimentación Ininterrumpida

INDICE

1. Aviso importante sobre seguridad	2
1.1. Transporte	2
1.2. Preparación	2
1.3. Instalación	2
1.4. Funcionamiento	2
1.5. Mantenimiento y reparación	3
2. Instalación y configuración	4
2.1. Vista panel posterior	4
2.2. Configuración del SAI	5
3.Operaciones	7
3.1. Botones de funcionamiento	7
3.2. Panel LCD	7
3.3. Alarma acústica	9
3.4. Indicación del display LCD	9
3.5. Configuración SAI	9
3.6. Descripción del modo operativo	12
3.7. Código de error	12
3.8. Indicadores de alerta	13
4. Solución de problemas	14
5. Almacenamiento y mantenimiento	15
6. Especificaciones	16



1. Aviso importante sobre seguridad

Siga estrictamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde este manual y lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la unidad. No utilice este aparato sin antes leer con atención toda la información sobre seguridad e instrucciones.

1.1. Transporte

 Por favor, transporte el SAI en la caja original para protegerlo de los posibles choques y golpes.

1.2. Preparación

- Cuando el SAI pasa de un ambiente caliente a otro frío se puede crear condensación. El equipo debe estar completamente seco antes de su instalación. Por favor, deje el SAI, por lo menos dos horas, para climatizarlo.
- No instale el SAI cerca del agua o en ambientes húmedos.
- No instale el SAI expuesto a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
- No bloquee los orificios de ventilación del SAI.

1.3. Instalación

- No conecte la toma de salida del SAI a dispositivos dispositivos que puedan sobrecargarlos (por ejemplo: impresoras láser).
- Coloque los cables de modo que no se puedan pisar o tropezar con ellos.
- No conecte a la toma del SAI aparatos como secadores de pelo.
- El SAI puede ser manejado por cualquier persona, incluso sin experiencia.
- Conecte el SAI únicamente a un enchufe con toma de tierra que sea fácilmente accesible y cercano al SAI, de manera que no se pisotee el cable.
- Por favor, use sólo cables de alimentación con homologación VDE y CE para conectar el SAI a la toma de red (con toma de tierra).
- Use sólo cables de alimentación con homologación VDE y CE para conectar las cargas al SAI.
- Al instalar el SAI, debe asegurarse de que la suma de la corriente de fuga del SAI y del equipo conectado no sea superior a 3.5mA.

1.4. Funcionamiento

- No desconecte el cable de alimentación de SAI, de lo contrario se anulará la protección que la masa de tierra proporciona al SAI y a todas sus cargas.
- El SAI tiene su propia de fuente de alimentación interna (baterías). En la toma de salida del SAI o terminales de voltaje de salida puede haber tensiones, incluso si el SAI no está conectado a la red.
- Para desconectar completamente el SAI, presione el interruptor OFF/Enter.
- Impida la entrada de líquidos u objetos extraños al interior del SAI.



1.5. Mantenimiento y reparación

- El SAI funciona con voltajes peligrosos. Cualquier reparación debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado.
- **Precaución** Riesgo de descarga eléctrica. Incluso después de desconectarse de la red, el cableado interno continúa conectado a la batería y la tensión es peligrosa.
- Antes de realizar cualquier tipo de servicio y/o mantenimiento, desconecte las baterías, verificando que no haya corriente ni exista riesgo de voltaje, incluidas las creadas por los condensadores de alta capacidad.
- Sólo las personas habilitadas para tratar con baterías y que lo hagan con las medidas y precauciones necesarias, pueden sustituir las baterías y controlar las operaciones. Las personas no autorizadas no deben tener contacto con las baterías.
- Precaución Riesgo de descarga eléctrica. La batería no está aislada del circuito de la tensión de entrada. Puede haber voltajes peligrosos entre los terminales de la batería y de la tierra. ¡Antes de tocar nada, por favor, compruebe que no haya tensión!
- Las baterías pueden causar descargas eléctricas y cortocircuitos. Por favor, tome las precauciones abajo detalladas y cualquier otra medida necesaria cuando se trabaja con las baterías:
 - -Eliminar los relojes, anillos y otros objetos metálicos
 - -Utilice sólo herramientas con asas y mangos aislados.
- Cuando cambie las baterías, instale la misma cantidad y el mismo tipo de baterías.
- No intente tirar a la basura o quemar las baterías, porque podrían explotar.
- No abra o destruya las baterías. El electrolito que se desprende puede dañar la piel y los ojos. La batería puede ser tóxica.
- Por favor, reemplace el fusible únicamente por otro del mismo tipo y amperaje para evitar riesgo de incendio.
- No desmonte el SAI bajo ningún concepto.




2. Instalación y configuración

NOTA: Antes de la instalación, por favor, compruebe la unidad. Asegúrese de que nada en el interior del embalaje esté dañado. Por favor, mantenga el embalaje original en un lugar seguro para un futuro uso.

NOTA: Hay dos tipos diferentes de SAI on-line: estándar y de larga autonomía. Consulte el modelo en la siguiente tabla.

Modelo	Tipo	Modelo	Tipo
1K		1K-L	Autonomía
2K	Estándar	2K-L	extendida
3K		3K-L	exteridida

2.1. Vista panel posterior



- 1. Salidas programables: conexión a cargas no críticas.
- 2. Zócalos de salida: conectar a las cargas críticas.
- 3. Entrada de red CA (Corriente Alterna)
- 4. Disyuntor de entrada
- 5. Protección contra sobretensión de red / fax / módem
- 6. Conector con función de apagado de emergencia (EPO)
- 7. Puerto de comunicación USB
- 8. Puerto de comunicación RS-232
- 9. Slot inteligente SNMP
- 10. Conector de batería externa (sólo disponible en modelo L)
- 11. Terminales de salida
- 12. Salida de disyunción



2.2. Configuración del SAI

Paso 1: Conexión de entrada al SAI

- Conecte el SAI únicamente a una toma de dos polos, tres cables con toma a tierra. Evite el uso de cables de extensión.
- Para los modelos de 208/220/230/240VAC: el cable se suministra con el SAI.
- Para los modelos de 110/115/120/127VAC: el cable viene insertado directamente en el SAI. El enchufe es del tipo NEMA 5-15P para los modelos 1K y 1K-L y NEMA 5-20P para los modelos 2K y 2K-L.

Nota: Para los modelos de baja tensión. Compruebe si el panel LCD se ilumina o no, o si indica la falta de conexión. Se ilumina cuando el SAI está conectado a una toma no apropiada. (Consulte el servicio asistencia).

Paso 2: Conexión de salida del SAI

- Las tomas de salida son de dos tipos: tomas de corriente generales y enchufes programables. Conecte las cargas no críticas a las salidas programables y los dispositivos críticos a las tomas generales. En caso de fallo eléctrico, puede programar el SAI para aumentar el tiempo de autonomía a las cargas críticas y reducirlo para las cargas no críticas.
- Para los SAI 3K, siga los pasos abajo detallados para acceder a la configuración de los terminales de entrada y salida:
 - a) Quitar la tapita del bloque de terminales en la parte trasera del SAI.
 - b) Se recomienda el uso de cableado tipo AWG14 o 2.1mm², mientras que para las conexiones tipo NEMA, use el cableado WG12-10 o 3.3mm² 5.3mm².
 - c) Al concluir las conexiones, compruebe que los cables están bien sujetos.
 - d) Vuelva a colocar la tapita del bloque de terminales.

Paso 3: Conectores de comunicación

Puertos de comunicación:

Puerto USB Puerto RS-232





Para controlar el SAI por medio del PC, conecte el cable de comunicación desde el PC a un puerto USB/RS-232 del SAI. Con el software de control instalado en su PC, puede programar el encendido / apagado del SAI, y controlar su estado a través del PC.

El SAI está equipado con una ranura (slot) para tarjetas inteligentes AS400 o SNMP, para tener una comunicación avanzada o una mejor opción de controlar el SAI.

Nota: los puertos USB y RS-232 no pueden funcionar simultáneamente.

Paso 4: Conectar red

Puertos de protección Red/ Fax/Teléfono




La conexión es para una sola línea de módem, teléfono o fax. "IN" es la entrada de la línea de comunicación, "OUT" es la salida del cable que se conecta el módem, teléfono o fax.



Paso 5: Habilitar y deshabilitar la función EPO

Para el funcionamiento normal del SAI, mantener cerrado los pines 1 y 2. Para activar la función EPO, mantener abiertos los pines 1 y 2.



Paso 6: Encender el SAI

Pulse el interruptor ON/Mute de la parte frontal durante 2 segundos para encender SAI.


Nota: La batería se carga por completo en 5 horas de funcionamiento normal del SAI. No realice experimentos de descargas de la batería durante el periodo de la carga ni espere tener la batería a pleno rendimiento durante el periodo de carga inicial.

Paso 7: Instalar el software

Para una protección óptima del sistema, instale el software de control del SAI en su PC, para configurar el apagado del SAI. Inserte el CD suministrado en la unidad CD-Rom para instalar el software de control. Si no, siga los siguientes pasos para descargar el software de internet:

- 1. Introducción de la página web http://www.power-software-download.com
- 2. Haga clic en ViewPower y elija el sistema operativo (OS) para transferir el software a su PC.
- 3. Siga las instrucciones en la pantalla del monitor para instalar el software.
- 4. Cuando reinicie su PC, verá un icono de color naranja, en el área de notificaciones, cerca del reloj de su PC (abajo a la derecha).

Paso 8: Conexión de la batería externa (sólo para modelos de larga autonomía) Para la conexión de batería externa, véase la siguiente figura.






3. Operaciones

3.1. Botones de funcionamiento

Botón	Función		
Botón ON/Mute	 Enciende el SAI. Mantenga pulsada la tecla ON/Mute durante 2 segundos para encender el SAI. Silenciar la alarma: Cuando el SAI entra en modo de batería, mantenga pulsada la tecla durante al menos 5 segundos para activar o desactivar el sistema de alarma. No es aplicable en caso de error o advertencias. Down key: pulse este botón para mostrar la selección anterior en el modo configuración del SAI. Cambio a modo de auto-prueba: pulse simultáneamente los botones de ON/Mute durante 5 segundos para entrar en auto-prueba, estando en modo AC, en modo ECO, o modo convertidor. 		
Botón OFF/Enter	 Apagar el SAI: Pulse el botón durante 2 segundos para desactivar el SAI en modo batería. Presionando este botón el SAI se pone en modo de espera estando con alimentación normal o cambia a modo bypass, si el bypass lo permite. Botón de confirmación de la selección: presione este botón para confirmar un ajuste en el modo configuración del SAI. 		
Botón Select	 Cambio de mensaje en LCD: Pulse este botón para cambiar el mensaje del LCD para el voltaje de entrada, la frecuencia de entrada, el voltaje de la batería, el voltaje de salida y la frecuencia de salida. El LCD vuelve a la vista por defecto tras una pausa de 10 segundos. Modo de configuración: Pulse el botón durante 5 segundos para entrar en modo de ajustes, con el SAI en modo espera o bypass. Up key: presione este botón para seleccionar la siguiente opción de configuración de SAI. 		
Botones ON/Mute + Select	Cambia a modo bypass: Cuando la alimentación es normal, modo AC, pulse simultáneamente los botones ON/Mute y Select durante 5 segundos y el SAI entrará en modo bypass. Esta función no será posible cuando el voltaje de entrada está fuera un rango aceptable.		

3.2. Panel LCD





Display	Función		
Información del tiempo d	de autonomía		
8	Indica el tiempo de autonomía con reloj analógico		
₿ <i>8.</i> 8	Indica el tiempo de autonomía con reloj digital. H: horas, M: minutos, S: segundos		
Información del error			
··/!\	Indica un alarma de aviso y de error.		
8.8	Indica el código del aviso y del error, detallados en la sección 3-5.		
Funcionamiento sin alar	ma		
⊚ ×	Indica que la alarma sonora está deshabilitada.		
Información de voltaje sa	alida y de batería		
888 Vac Vdc Hz	Indica la tensión de salida, frecuencia, o tensión batería. Vac: tensión salida - Vdc: tensión batería - Hz: frecuencia		
Información de carga			
	Indica el nivel de carga: 0-25%, 26-50%, 51-75%, y 76-100%.		
OVER LOAD	Indica sobrecarga.		
SHORT	Indica un cortocircuito en la salida del SAI o en la carga conectada.		
Información de las salida	as programables		
P1	Indica que las tomas programables están funcionando.		
Informaciones del modo	operativo		
⊘	Indica que el SAI está conectado a la red eléctrica.		
Ē	Indica que la batería está activa.		
BYPASS	Indica que el circuito bypass está activo.		
ECO	Indica que el modo ECO está habilitado.		
==/~	Indica que el circuito inverter está activo.		
O/P	Indica las tomas de salida están activas.		
Información de batería			
=	Indica el nivel de batería: 0-25%, 26-50%, 51-75% y 76-100%.		
BATT. FAULT	Indica un error en la batería.		
LOW BATT.	Indica bajo nivel de batería y baja tensión de batería.		
Información tensión de e	Información tensión de entrada y de batería		
888 Vac NEVI 12	Indica la tensión de entrada, frecuencia o tensión de la batería. Vac: tensión de entrada, Vdc: tensión batería, Hz: frecuencia de entrada		




3.3. Alarma acústica

Modo batería	Sonido cada 4 segundos
Batería baja	Sonido cada segundo
Sobrecarga	Dos sonidos cada segundo
Avería	Sonido continuado
Modo bypass	Sonido cada 10 segundos

3.4. Indicación del display LCD

Abreviaciones	Indicación del Display	Significado
ENA	ENR	Habilitado
DIS	d1 5	Deshabilitado
ESC	E5C	Escape
HLS	HLS	Fuerte pérdida
LLS	LLS	Pérdida baja
BAT	<i></i>	Batería
CF	[F	Convertidor
EP	EP	EPO
FA	FR	Ventilador
TP	<i></i> ይ	Temperatura
СН	EH	Carga batería

3.5. Configuración del SAI



Hay tres parámetros de ajuste del SAI. Parámetro 1: opciones de programas. Hay 9 programas a configurar. Consulte la siguiente tabla.

Los parámetros 2 y 3 son las opciones de configuración o valores establecidos para cada programa.



• 01: Aiuste de la tensión de salida

Interfaz	Configuración
0 I**	Voltaje de salida (Parámetro 3) Para los modelos 208/220/230/240 VAC, se puede elegir el voltaje de salida siguiente: 208: la tensión de salida es de 208Vac 220: la tensión de salida es de 220Vac 230: la tensión de salida es de 230Vac 240: la tensión de salida es de 240Vac Para los modelos 110/150/120/127 VAC, se puede elegir el voltaje de salida siguiente: 110: la tensión de salida es de 110Vac 115: la tensión de salida es de 115Vac 120: la tensión de salida es de 120Vac 127: la tensión de salida es de 127Vac

02: Convertidor de Frecuencia habilitado/desactivado

Interfaz	Configuración
O2« CF ENR	Parámetros 2 y 3: Activa o desactiva el modo convertidor. Es posible elegir entre las dos opciones siguientes: CF ENA: modo convertidor activado DIS CF: modo de convertidor desactivado

03: Configuración frecuencia de salida

Interfaz	Configuración
03« CF <u>50</u> 0	Parámetro 2 & 3: configurar frecuencia de salida. Puede configurar la frecuencia inicial en modo batería: BAT 50: Frecuencia de salida a 50Hz BAT 60: Frecuencia de salida a 60Hz Si está en modo convertidor, puede elegir entre las siguientes frecuencias de salida: CF 50: Frecuencia de salida a 50Hz CF 60: Frecuencia de salida a 60Hz

• 04: ECO habilitado / desactivado

Interfaz		Configuración
	04« — ENA	Parámetro 3: Activa o desactiva la función de la ECO. Puede elegir entre las siguientes dos opciones: ENA: Modo ECO activado
į[DIS: Modo ECO desactivado

• 05: ECO Ajuste del rango de voltaje

Interfaz	Configuración
05« HL5 260*	Parámetros 2 y 3: Ajuste los límites aceptables de alta y baja tensión en modo ECO pulsando Down key o Up key. HLS: Alta pérdida de tensión en modo ECO en el parámetro 2 Para modelos 208/220/230/240 Vac, el rango de ajuste en el parámetro 3 es: +7V a +24V, la tensión nominal. Para modelos 110/115/120/127 Vac, el rango de ajuste en el parámetro 3 es: a partir de 3V a 12V de voltaje nominal. LLS: Baja pérdia de tensión en modo ECO en el parámetro 2 Para modelos 208/220/230/240 Vac, el rango de ajuste en el parámetro 3 es: de -7V a -24V voltaje nominal. Para modelos 110/115/120/127 Vac, la tensión en el parámetro 3 es de -3V a -12V voltaje nominal.



06: Bypass activado / desactivado cuando el SAI está OFF

Interfaz	Configuración
06« ENR	Parámetro 3: Activar o desactivar la función del bypass. Puede elegir entre las siguientes dos opciones: ENA: Bypass activado DIS: Bypass desactivado

• 07: Configuración del rango de voltaje del Bypass

Interfaz	Configuración
07« HL 5 260 ***	Parámetros 2 y 3: Ajuste los límites aceptables de alto y bajo voltaje, para funcionar en modo de bypass, pulsando las teclas Down key o Up key. HLS: Bypass límite de alta tensión. Modelos 208/220/230/240 VAC: 230-264: El límite de alta tensión en el parámetro 3 es de 230Vac a 264Vac. Modelos 110/115/120/127 VAC: 120-132: El límite de alta tensión en el parámetro 3 es de 120Vac a 132Vac. LLS: By-pass límite de baja tensión. Modelos 208/220/230/240 VAC: 170-220: el límite de baja tensión en el parámetro 3 es de 170Vac a 220Vac. Modelos 110/115/120/127 VAC: 85-115: El límite de baja tensión en el parámetro 3 es de 85Vac a 115Vac.

• 08: Salidas programables activadas / desactivadas

Interfaz	Configuración
08« ENR	Parámetro 3: Salidas programables activadas o desactivadas ENA: Salidas programadas activadas DIS: Salida previstas son desactivadas

• 09: Configuración de salidas programables

Interfaz	Configuración
198	Parámetro 3: Fija los límites del tiempo de autonomía para las tomas programables. 0-999: ajusta el tiempo de autonomía (durante el modo batería) de 0 a 999 minutos para las salidas programables conectadas a dispositivos no críticos.

• 00: Ajustes de salida



3.6. Descripción del modo operativo

Modo operativo	Descripción	Display LCD
Modo Online	Cuando el voltaje de entrada está dentro del rango aceptable, el SAI proporcionará una corriente alterna (CA) de salida limpia y estable. Al mismo tiempo, el SAI carga la batería en modo online.	230 Vac 230 Vac OUTPUT
Modo ECO	Modo de ahorro energía: Cuando el voltaje de entrada está dentro del rango aceptable, el SAI funciona en bypass, sacando el mismo voltaje de entrada, para ahorrar energía.	INPUT OUTPUT OUT
Modo de conversión de frecuencia	Cuando la frecuencia de entrada está entre 40 Hz y 70 Hz, el SAI puede ser programado con una frecuencia de salida constante a 50 Hz o 60 Hz En este modo el SAI continúa cargando la batería.	EF 230 Vac 230 Vac INPUT OUTPUT O/P P1
Modo batería	Cuando la tensión de entrada está fuera del rango aceptable o hay un fallo de alimentación, el SAI emite un sonido de alarma cada 4 segundos. El SAI se mantendrá activo hasta que termina la autonomía de la batería.	172.0 vdc 230 vec □
Modo Bypass	Cuando el voltaje de entrada es aceptable, pero el SAI está sobrecargado, el SAI entrará en modo bypass o se puede configurar este modo bypass desde el panel frontal. Cada 10 segundos, el SAI emite una alarma.	230 Vac 230 Vac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modo Espera	Cuando el SAI se apaga, no alimenta la salida, pero también carga la batería.	PART OUTPUT OUTP

3.7. Código errores

Causa del fallo	Nº error	Icono	Causa del fallo	Nº error	Icono
No se enciende	01	Х	Volt.inverter bajo	13	Х
Volt. Entrada alto	02	Х	Corto inverter salida	14	SHORT
Volt. Entrada bajo	03	Х	Volt. bateríaalto	27	BATT. FAULT
Entrada no balanceada	04	Х	Volt. Batería bajo	28	BATT. FAULT
Error arranque Inverter	11	Х	Sobrecalentamiento	41	Х
Volt.inverter alto	12	Х	Sobrecarga	43	OVER LOAD



3.8. Indicadores de alerta

Aviso	Icono (parpadeante)	Alarma	
Batería baja	LOW BATT.	Sonido cada segundo	
Sobrecarga	OVER LOAD	Soniodo dos veces cada segundo	
Batería no conectada		Sonido cada segundo	
SAI sobrecargado		Sonido cada segundo	
Conexión no correcta	<u> </u>	Sonido cada segundo	
EPO activado	EP 🛆	Sonido cada segundo	
Error de ventilación	FR 🛆	Sonido cada segundo	
Sobrecalentamiento	£P ⚠	Sonido cada segundo	
Error de carga de batería	EH 🛆	Sonido cada segundo	
Bypass fuera de rango de voltaje	FCF BYPASS	Sonido cada segundo	



4. Solución de problemas

Si el SAI no funciona correctamente, por favor, resuelva el problema utilizando el cuadro siguiente.

Síntoma	Posibles causas	Remedio
Sin indicación ni alarma, incluso si la alimentación es normal.	La entrada de red CA no está bien conectada.	Compruebe si el cable de alimentación de entrada está conectado a la red.
	La entrada de red CA está conectada a la salida del SAI.	Conecte el cable de alimentación de entrada a la entrada AC del SAI
El icono \triangle , el código indica \mathcal{EP} parpadenado en el display LCD y la alarma suena cada segundo.	La función EPO está activada.	Ajuste el cierre del circuito, por desactivar la función EPO.
EL icono y parpadean en el display LCD y la alarma suena cada segundo.	Los cables de línea y neutro de la entrada del SAI están invertidos.	Rotar la toma eléctrica 180º y conectar al SAI
EL icono y parpadean en el display LCD y la alarma suena cada segundo.	Las baterías (internas o externas) no están bien conectadas.	Compruebe si todas las baterías están bien conectadas.
El error indica el código 27, el icono parpadea en el display LCD y la alarma suena continuamente.	El voltaje de la batería es demasiado alto o el cargador falla.	Póngase en contacto con su servicio asistencia.
El error indica el código 28, el icono parpade en eldisplay LCD y la alarma suena continuamente.	El voltaje de la batería es demasiado bajo o falla el cargador.	Póngase en contacto con su servicio asistencia.
El icono y	El SAI está sobre cargado. Los dispositivos conectados en SAI son alimentados directamente de la red a través de bypass.	Eliminar el exceso de carga conectado al SAI. Eliminar el exceso de carga conectado al SAI
	Después de repetidas sobrecargas, el SAI está bloqueado en modo bypass. Los dispositivos conectados al SAI se alimentan directamente de la red.	Eliminar el exceso de carga conectado al SAI. Después apague y reinicie el SAI.
El error indica el código 43, el icono OVER LOAD parpadea en el display LCD y la alarma suena continuamente.	El SAI se ha apagado automáticamente debido a la sobrecarga de salida del SAI	Eliminar el exceso de carga conectado al SAI. Después apague y reinicie el SAI.



Síntoma	Posibles causas	Remedio	
El error indica el código 14, el icono SHORT parpadea en el display LCD display y la alarma suena continuamente.	El SAI se ha apagado automáticamente, como resultado de corto circuito a la salida del SAI.	Comprobar el cableado y si los dispositivos conectados a la salida del SAI están en cortocircuito.	
El código de error indica: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 y 41 en el display LCD y la alarma suena continuamente.	Ha ocurrido un fallo interno de SAI. Hay dos posibles causas: 1. La carga está en funcionamiento, pero directamente a través de la red mediante el bypass. 2. No se suministra electricidad a la carga.	Póngase en contacto con su servicio asistencia.	
El tiempo de autonomía es más breve del valor nominal.	La batería no está completamente cargada.	Cargar la batería durante al menos 5 horas y luego comprobar la capacidad. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.	
	Batería dañada.	Póngase en contacto con su servicio asistencia para sustituir la batería.	
El icono \triangle y el aviso FR parpadean en el display LCD y la alarma suena cada segundo	El ventilador está bloqueado o dañado	Compruebe el ventilador y avise a su distribuidor.	

5. Almacenamiento y mantenimiento

Intervención

El SAI contine partes no reutilizables. La batería tiene una vida de $3 \sim 5$ años a $25 \,^{\circ}$ C de temperatura ambiente. Cuando tengan que ser sustituidos, por favor, póngase en contacto con su servicio asistencia.

Almacenamiento

Si es posible y por seguridad, antes de almacenarla cargue la batería durante 5 horas. Mantenga el SAI protegido y en posición vertical, en un lugar, seco y fresco.

Durante el almacenamiento, recargue la batería de acuerdo con el siguiente cuadro:

Temperatura almacenaje	Frecuencia de recarga	Duración de la carga
-25°C - 40°C	Cada 3 meses	1-2 horas
40°C - 45°C	Cada 2 meses	1-2 horas



6. Especificaciones

MODELO)	LA-GL-ON-1K-LCD (L)	LA-GL-OI	N-2K-LCD (L)	LA-GL-ON-2K-LCD (L		
CAPACIDAD*		1000 VA / 800 W		A / 1600 W	3000 VA / 2400 W		
ENTRAD			= 300 1				
	Ī	160VAC	/140VAC/1:	20VAC/110VA	C+ 5 % 0		
	Volt transferencia baja	80 VAC/70VAC/60VAC/50VAC ± 5 %					
Rango	Tolk transferencia saja	(base en % carga: 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0)					
Volt	Volt regreso - bajo		175 VAC ± 5 % o 85 VAC ± 5 %				
VOIC	Volt transferencia - alto			% o 150 VAC ±			
	Volt transferencia - alto			% o 145 VAC ±			
Rango fre		290		2 ~ 70 Hz	3 70		
Fase	cucicia			se + neutro			
Factor de	Detencia	> 0.00		O VAC o 110-12	20.1/40		
SALIDA	FOLETICIA	≦ 0.98	w 220-230	J VAC 0 110-12	20 VAC		
Volt salida	<u> </u>	208/220/2	30/240\/AC	o 110/115/120)/127 VAC		
	on Volt AC	200/220/2			JIIZI VAC		
(Modo ba	tería)			± 3%			
Rango fre (Rango si	ecuencia Incronizado)		47 ~ 53 Hz	z o 57 ~ 63 Hz			
	ecuencia (Modo batería)	50	Hz ± 0.25 F	lz o 60Hz ± 0.3	Hz		
				: aviso acústic			
		110% -130%: UPS se apa					
Sobrecarg	ga	modo bypa	ass cuando	hay red eléctri	ca normal.		
					batería o cambia a modo		
		bypass	cuando ha	y red eléctrica	normal.		
Valor de d	corriente de cresta	<u> </u>		3:1			
		\leq 3 % THD (carga lineal)		< 4 % THD	(carga lineal)		
Distorsión	n harmónica	\leq 6 % THD (carga no			carga no lineal)		
		lineal)		≥ 1 % IND (C	sarga no imear)		
Tiempo	Modo AC a batería		(Cero			
trasfer	Inverter a Bypass		4 ms	(Típico)			
Forma de	onda (Modo batería)		Sinus	oidal pura			
EFICIENC	CIA						
Modo AC		~ 85%					
Modo bat	ería	~ 83%					
BATERIA							
	Tipo batería	12 V / 7 AH	12 \	/ / 7 AH	12 V / 9 AH		
Madala	Numero	3		6	6		
Modelo Standard	Tiempo recarga	4 horas par	a cargar al	90% de capaci	dad (Típico)		
Stariuaru	Corriente de carga	<u> </u>	1.0	A(max.)			
	Volt de carga	41.0 VDC ± 1%		82.1 VI	OC ±1%		
Modelo	Tipo batería e numero	D ₁	epende de l	baterías extern	as		
larga	Corriente de carga		4.0 A o	8.0 A(max.)			
autonom.	Volt de carga	41.0 VDC ± 1%		82.1 VI	OC ±1%		
CARACTERISTICAS FISICAS							
Caja	Medidas, Pr X An X Al	397 X 145 X 220 (mm)		421 X 190	X 318 (mm)		
Torre	Peso neto (kg)	13 7	26	13	28 13		
Caja	Medidas, Pr X An X Al	420x438x88[2U] (mm)		580x438x13	33[3U] (mm)		
Rack	Peso neto (kg)	16 10	29	17	31 17		
	ONES AMBIENTALES						
Humedad relativa 20-90 % RH @ 0- 40°				densa)			
Nivel de ruido		< 45dBA @ 1 metro					
GESTIÓN							
	5-232 o USB				7, Linux, Unix, and MAC		
SNMP Op					and web browser		
* Doduoir la	a concoided del CAL el 600/	en la explotación de un conve	utidar da frac	Jungia V al 200/	cuando al valtajo de calida i		

^{*} Reducir la capacidad del SAI al 60% en la explotación de un convertidor de frecuencia y el 80% cuando el voltaje de salida se ha fijado en 208VAC.

